

FDV

Blomstereng



PRODUKTBSKRIVELSE

Blomsterengmatter består av en blanding av ville blomster og prygress som gir et variert og fargerikt vegetasjonsdekke. Mattene er for blomstrende og estetisk tiltalende områder, som samtidig bidrar til økt biologisk mangfold.

Krav til voksested Sollys: Blomsterengmatter trives best i full sol til delvis skygge.

Jordtype - Jorda bør være ugressfri, godt drenert og næringsfattig jord. En blanding av sand og kompost gir gode vekstforhold.

Klima - Mattene er tilpasset nordisk klima og kan tåle både kalde vintre og varme somre.

Bruksområder

Hager og parker - De kan brukes til å anlegge fargerike blomsterenger i private hager og offentlige parker.

Skråninger - Mattene kan installeres i skråninger for å forhindre erosjon og skape stabile, grønne flater.

Reetablering - Blomsterengmatter kan brukes for rask reetablering av grøntområder etter bygging eller andre inngrep i naturen.

SPESIFIKASJONER

Materiale	Blomster og gress
Vekt, tørr	15 kg
Vekt, vannmettet	25 kg
Dimensjoner	80 x 120 cm
Tykkelse	3—6 cm
Størrelse	2 m ²
Plantedekke	95 %
Plantehøyde	Opptil 70 cm
Maks antall m ² /pall	40
Pallestørrelse	80 x 120 cm

ARTSLISTE

Achillea Millefolium	Agrostemma Githago	Campanula Persicifolia
Campanula Rotundifolia	Centaurea Cyanea	Centaurea Jacea
Filipendula Vulgaris	Galium Verum	Hieracium Umbellatum
Hypericum Perforatum	Knautia Arvensis	Leontodon Hispidus
Leucanthemum Vulgare	Linaria Vulgaris	Lotus Corniculatus
Papaver Rhoeas	Plantago Media	Primula Veris
Ranunculus Acris	Rumex Acetosella	Saxifraga Granulata
Agrostis Capillaris	Anthoxanthum odoratum	Avenula pubescens
Cynosurus cristatus	Festuca rubra	Festuca ovina

FDV

Blomstereng

Installasjon

Forberedelse

Sørg for at jorden er fri for ugress og stein.

Forbered jorden ved å blande inn sand og kompost for å sikre god drenering og gode vekstvilkår.

Ved komprimerte forhold, luftes vekstmassen med en jordfreser eller spade for å forbedre drenering og vekstvilkår.

Installasjon

Mattene installeres umiddelbart etter levering. Planlegg hvordan mattene skal legges for å minimere kutting og unødvendig tilpassing.

Installer mattene i forbandt og slik at de følger terrengets naturlige konturer. Mattene skal ligge tett inntil hverandre. Trykk mattene lett ned for å sikre god kontakt med underlaget.

Etterarbeid

Vann mattene grundig etter installasjon for å hjelpe røttene med å etablere seg. Det er viktig å sørge for at hele matten er godt fuktet. Fortsett med regelmessig vanning i minimum 2-3 uker etter legging avhengig av tid på året. Vann helst om morgenen eller kvelden for å redusere fordampning.

Vedlikehold

Vanning

Etter etableringsfasen vil naturlig nedbør vanligvis være tilstrekkelig. Vann kun i perioder med ekstrem tørke, spesielt i varme sommermånedene.

Gjødsling

Blomsterengmatter trives best i næringsfattig jord og trenger ikke gjødsling. Tilføring av kunstgjødsel vil favorisere de mest næringselskede artene og reduserer artsmangfoldet i blomsterengen.

Slåing

Slå blomsterengen på høsten, etter at blomstene har satt frø, for at artssammensetningen skal vedvare over tid. Slåtte kan gjennomføres med en ljà eller slå maskin, avhengig av størrelsen på området.

Etter slått skal avklippet ligge, for å slippe frø ned i eksisterende blomstereng. Avklippet fjernes etter 1-2 uker.