

FDV

Sedum i kassett



PRODUKTBESKRIVELSE

Sedum i Kassett er et norskprodusert grønt taksystem bestående av sedum dyrket i plastikkdrenering. Kassettene er laget for enkel installasjon og minimalt vedlikehold, ideelt for grønne tak. Produktet bidrar til biologisk mangfold og er produsert av 100% resirkulert polyetylen. (PET)

- Enkel installasjon
- Tett sedumbepantning
- Minimalt vedlikehold
- Norskprodusert
- Fremmer biologisk mangfold

Krav til voksested

Sedum trives best i sollys. Minimum 6 timer direkte kontakt pr. dag. Planten trenger vann via nedbør. Må ikke tråkkes på, spesielt på vinterstid. Planten tåler trakk undervedlikeholdet.

Bruksområder

Grønne tak med helling opptil 12 grader. Anleggelse på bakken med fysisk sperre til annen vegetasjon

Anbefalt oppbygging

- 1: Sedum i kassett
- 2: Beskyttelsesmatte 300g
- 3: Takmembran



SPESIFIKASJONER

Materiale	Sedum dyrket i kassett
Vekt, tørr	4 kg
Vekt, vannmettet	10 kg
Dimensjoner	40 x 60 cm
Tykkelse	60 mm
Størrelse	0,24 m ²
Plantehøyde	25 mm
Maks antall m ² /pall	30
Pallestørrelse	120 x 120 cm
Brannklasse	B _{ROOF} (T2)
Opphav	Norge

ARTSLISTE (Sedum...)

Selskanium "Goldilock"	Hispanicum
Montanum	Pulchellum
Ellacombianum	Montanum ssp. Orientale
Acre	Oreganum
Album	Acre 'Octoberfest'
Sexangulare	Floriferum
Reflexum	Stoloniferum
Middendorffianum	

FDV

Sedum i kassett

Installasjon

Forberedelse

Evaluer takets helling for å bestemme behov for støtteelementer og profiler. Sørg for at takbelegget er tett. Legg beskyttelsesmatte (300g) med overlapp. Planlegg tilgang for inspeksjonskamre langs taket.

Leggeprosedyre

Start med å legge kassetten i en L form på taket. Bruk gjerne planker eller lignende for å sørge for at kassetten anlegges rett.

Kassetten kan kappes ved behov med hondsag, kniv eller vinkelsliper. Kassetten kappes enklet ved å snu kassetten med en plank og gjør kappet fra baksiden.

På skrå tak

For helling opptil 6 grader kan kassetten legges rett på taket. Etter dette er det behov for støttelementer og evt. forankring langs gesims. Ved anleggelse på bratte tak, må man vurdere behov for vaning.

Etterarbeid

Etter anleggelse er det viktig å sikre at sedumen får næring og vann. Etableringsstiden til sedum i kassett er ca. 1 uke.

Vedlikehold

Gjødsling

Vi anbefaler å gjødsle minimum to ganger i året. April til mai og august til september, med langtidsvirkende gjødsel

Mellom april og mai, bruk **Anderson 25-2-13** (2-3 kg/100m²) Dette er en gjødsel med høyt nitrogeninnhold som bidrar til freshe farger, raskere og større blomsring.

Mellom september og oktober anbefaler vi å bruke **Anderson 5-3-4** (2-3 kg/100m²) Denne inneholder mindre nitrogen og mer fosfor som styrker røtter og lar planten trekke seg noe sammen før vinteren kommer.

Gjødslet løser seg kun opp med fuktighet. Derfor er det viktig og vanne etter gjødsling, eventuelt planlegge gjødsling i forkant av nedbør. Om man ikke ser ønskede resultater av vårgjødsling innen juni kan man fint gjødsle en ekstra runde med 1 til 3 kg/100m²g **Anderson 25-2-13**

Vanning

Ved langvarig tørke vil sedumen gå i en slags forsvarsmodus. For å overleve vil den derfor trekke seg sammen og stilker og blomster vil trekke seg sammen. For å opprettholde det flotte utseendet, kan man derfor vurdere vanning dersom det ikke har vært nedbør på en stund for å friske opp plantene.

Siden plantene tåler tørke godt, kan tørkeperioder brukes som et våpen mot ugress. Ugresset visner ut før sedumen gjør det.

Ugress

Vi anbefaler ikke å sprøte sedumen med ugressmiddel. Ugress lukes samtidig med periodisk vedlikehold av vegetasjonen.

Mose

Dersom du oppdager mose i sedumen er det som regel for høy eller lav pH i vekstmediet, står fuktig store deler av dagen eller mangel på sollys.