

PRODUKTDATA

Kantskjærer



PRODUKTBESKRIVELSE

kantskjærer med blad i stål og treskaft med praktisk T-håndtak. Perfekt for avgrensning av blomsterbed og for å lage rette, jevne kanter i plenen. Det spisse bladet gjør det enkelt å presse skjæreren ned i jorden, og ved å løfte bladet kun delvis opp mellom hvert stikk blir det lettere å følge en rett linje. Solid treskaft gir godt grep og komfortabel bruk.

1 Plasser bladet

Plasser det spisse bladet loddrett i kanten der plenen møter blomsterbedet.



2 Press ned i jorden

Press bladet ned i jorden ved å bruke T-håndtaket og din egen kroppsvekt.



3 Trekk opp og flytt

Trekk bladet kun halvt opp igjen av jorden, flytt det litt fremover og gjenta.

Ved å løfte bladet kun delvis opp blir det lett å holde en rak linje.



SPESIFIKASJONER

Vekt	1,5 kg
Materiale	Ask
Lengde	105 cm
Arbeidsbredde	25 cm

RELATERTE PRODUKTER

Dressesand	Ferdigplen
Gressfrø	Dresserake

SLIK BRUKER DU KANTSKJÆREREN

For en skarp og jevn avgrensning mellom blomsterbed og plen.

